

LSMLT-LTMLT

De koppeling tussen het LSM en het LTMLT verloopt via een viertal bestanden, namelijk:

- "Reachvol.his": volumes van de reaches
- "Reachflw.his ": waterbeweging van de reaches
- "Nodesvol.his": volumes van de nodes
- "Qlat.his": laterale debieten

Om te kunnen worden gebruikt binnen het LTM worden deze bestanden omgezet naar mapstacks via "convert_mapstacks.inp".